



## 初始設定

### 1 遙控器配對

產品出廠前已經完成配對，如裝上電池仍無法遙控，請再執行配對：將遙控器靠近投影機，同時按住 **OK** 與 **5** 按鍵約3-5秒，至遙控器指示燈快速閃爍，配對完成後，遙控器指示燈會熄滅。

**遙控器配對**

### 2 選擇語言

選擇所需的語言，按遙控器 **OK** 鍵確認。

**歡迎使用**

### 3 設定網路

**1** 已連接有線網路者，即可自動連接。

**2** 未連接有線網路者，選擇所欲連接的無線網路名稱 → 輸入Wi-Fi密碼，選取框移到虛擬鍵盤 **←** 按 **OK** 鍵進行連線。

### 4 登入/註冊

請依畫面指示使用手機，完成登入/註冊流程。

**QR-Code**

## 使用介面

### 1 首頁

### 2 投影機設定

#### 使用者

使用遙控器，選取 **+** 並按 **OK** 鍵進入使用者頁面，確認使用者相關資料，如需修改請至官網會員中心設定。

#### 投影模式

產品支援正裝正投、正裝背投、倒掛正投、倒掛背投四個模式，可依安裝需求至設定功能進行調整。

#### HDMI

請使用 HDMI 線接入外部影音訊號裝置，使用遙控器，選取 **←** 並按 **OK** 鍵進行切換訊號來源，即可播放外部影音訊號。

#### 梯形校正

產品支援垂直+40~-40度自動梯形校正，並可進入「設定」>「投影機設定」，關閉自動校正，即可手動調整水平+40~-40度梯形校正。

### 3 設定網路

**1** 電視窗

**2** 直播頻道

**3** 自動對焦 **4** HDMI **5** 節能模式

**6** 設定 **7** 網路 **8** 使用者

### 4 登入/註冊

請依畫面指示使用手機，完成登入/註冊流程。

**QR-Code**

\* 實際收視權限依訂閱方案為主，了解更多訂閱方案請至OVO官方網站：[ovotv.com](http://ovotv.com)

## 使用介面

### 1 首頁

### 2 投影機設定

#### 自動對焦

使用者

使用遙控器，選取 **+** 並按 **OK** 鍵進行自動對焦，即可使影像清晰。

#### 水平儀校正

產品定位後，至「設定」>「投影機設定」中執行「水平儀校正」。

#### 投影模式

產品支援正裝正投、正裝背投、倒掛正投、倒掛背投四個模式，可依安裝需求至設定功能進行調整。

#### HDMI

請使用 HDMI 線接入外部影音訊號裝置，使用遙控器，選取 **←** 並按 **OK** 鍵進行切換訊號來源，即可播放外部影音訊號。

#### 梯形校正

產品支援垂直+40~-40度自動梯形校正，並可進入「設定」>「投影機設定」，關閉自動校正，即可手動調整水平+40~-40度梯形校正。

### 3 設定

當您需要做設定上的調整時，使用遙控器，選取 **+** 並按 **OK** 鍵進入設定頁面，選取需求功能做調整。

### 4 電源模式

**標準**：一般使用情境建議。

**省電**：當搭載 110V 交流之行動電源或環境不需要高亮度時，建議切換至省電，可透過遙控器鍵提高行動電源的使用時間或降低亮度。

\* 示意圖僅供參考

## 自動對焦、手動對焦

#### 自動對焦

- 自動對焦：開機時即可啟動對焦功能。
- 手動對焦：如影像不清楚時，先關閉自動對焦功能，再至手動對焦功能中用遙控器鍵進行微調。

#### 手動對焦

### 自動對焦

使用遙控器，選取 **+** 並按 **OK** 鍵進行自動對焦，即可使影像清晰。

### 手動對焦

手動對焦功能中用遙控器鍵進行微調。

# 系統更新

1 設定>系統更新



2 進行新版軟體下載，即可更新



# 常用功能

## 1 應用商店

可至應用商店中依分類選擇喜愛的APP



## 2 手機投影

請檢查按鍵燈號是否為紅燈閃爍，如有閃爍請關機，並檢查空氣濾芯是否過髒，或是進出風口被擋住，排除問題後約

- 1 至首頁下方點選 ，下載推薦的投屏軟體
- 2 將手機連到與投影機相同網路
- 3 在手機上點選投放，並依畫面指示選擇設備，即可進行投影功能

最齊全的好萊塢電影，單片月月送  
記錄啟用日期，30、60、90、120分鐘，適當調節觀看時間。

Q2.RF遙控器無法遙控  
(1)請先拔掉電池在重新裝入或更換新的電池。  
(2)點選遙控器任意鍵，遙控器燈號如為慢閃，請進行重新配對。

Q3.設備如果只能放在側面，顯示畫面為梯形  
請到「設定」>「投影機設定」>「自動梯形校正」>選擇「開啟」>手動調整水平之數據，直到顯示畫面正常。

Q4.開機全螢幕直播電視  
可自行設定，開機等待6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕直播電視。亦可關閉此功能顯示首頁。

Q5.字型大小  
如有需要可選擇放大的字型，閱覽更舒適。

Q6.使用遙控器無法開機  
請確認機器前方之接受器是否有被遮蔽，請移除遮蔽後再按遙控器電源，搭配遙控器之電源鍵為紅外線/RF複合鍵，機器如置放在後方，也可透過遙控投影面反射紅外線訊號，或是直接對準機器遙控。

# 影音內容

## 3 「設定」>「裝置偏好設定」>「定時關機」

請再次將投影機放置定位，並執行自動對焦，重新對焦。

Q4.投影畫面不清晰  
請檢查按鍵燈號是否為紅燈閃爍，如有閃爍請關機，並檢查空氣濾芯是否過髒，或是進出風口被擋住，排除問題後約

最齊全的好萊塢電影，單片月月送  
記錄啟用日期，30、60、90、120分鐘，適當調節觀看時間。

Q5.吊掛安裝畫面顛倒  
請到「設定」>「投影機設定」>「投影模式」確認投放方式是否設定正確。

Q6.設備如果只能放在側面，顯示畫面為梯形  
請到「設定」>「投影機設定」>「自動梯形校正」>選擇「開啟」>手動調整水平之數據，直到顯示畫面正常。

Q7.開機全螢幕直播電視  
可自行設定，開機等待6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕直播電視。亦可關閉此功能顯示首頁。

Q8.字型大小  
如有需要可選擇放大的字型，閱覽更舒適。

Q9.使用遙控器無法開機  
請確認機器前方之接受器是否有被遮蔽，請移除遮蔽後再按遙控器電源，搭配遙控器之電源鍵為紅外線/RF複合鍵，機器如置放在後方，也可透過遙控投影面反射紅外線訊號，或是直接對準機器遙控。

# 常見問題 Q&A

## Q1.工作中突然沒有畫面

請檢查按鍵燈號是否為紅燈閃爍，如有閃爍請關機，並檢查空氣濾芯是否過髒，或是進出風口被擋住，排除問題後約

最齊全的好萊塢電影，單片月月送  
記錄啟用日期，30、60、90、120分鐘，適當調節觀看時間。

Q2.RF遙控器無法遙控  
請到「設定」>「投影機設定」>「投影模式」確認投放方式是否設定正確。

Q3.設備如果只能放在側面，顯示畫面為梯形  
請到「設定」>「投影機設定」>「自動梯形校正」>選擇「開啟」>手動調整水平之數據，直到顯示畫面正常。

Q4.開機全螢幕直播電視  
可自行設定，開機等待6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕直播電視。亦可關閉此功能顯示首頁。

Q5.字型大小  
如有需要可選擇放大的字型，閱覽更舒適。

Q6.使用遙控器無法開機  
請確認機器前方之接受器是否有被遮蔽，請移除遮蔽後再按遙控器電源，搭配遙控器之電源鍵為紅外線/RF複合鍵，機器如置放在後方，也可透過遙控投影面反射紅外線訊號，或是直接對準機器遙控。

# 保固資訊

## Q1.工作中突然沒有畫面

請檢查按鍵燈號是否為紅燈閃爍，如有閃爍請關機，並檢查空氣濾芯是否過髒，或是進出風口被擋住，排除問題後約

最齊全的好萊塢電影，單片月月送  
記錄啟用日期，30、60、90、120分鐘，適當調節觀看時間。

Q2.RF遙控器無法遙控  
請到「設定」>「投影機設定」>「投影模式」確認投放方式是否設定正確。

Q3.設備如果只能放在側面，顯示畫面為梯形  
請到「設定」>「投影機設定」>「自動梯形校正」>選擇「開啟」>手動調整水平之數據，直到顯示畫面正常。

Q4.開機全螢幕直播電視  
可自行設定，開機等待6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕直播電視。亦可關閉此功能顯示首頁。

Q5.字型大小  
如有需要可選擇放大的字型，閱覽更舒適。

Q6.使用遙控器無法開機  
請確認機器前方之接受器是否有被遮蔽，請移除遮蔽後再按遙控器電源，搭配遙控器之電源鍵為紅外線/RF複合鍵，機器如置放在後方，也可透過遙控投影面反射紅外線訊號，或是直接對準機器遙控。

# 支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

支援中心 [ovotv.com/support](http://ovotv.com/support)

OVO 貼心為您準備了安裝教學、特色功能展示影片、常見問題與移難排解等

聯繫客服 [ovotv.com/contact](http://ovotv.com/contact)

若需取得更多協助，請於線上表單填寫

客服信箱 [feedback@ovotv.com](mailto:feedback@ovotv.com)

客服電話 (02)7746-7239 #26

客服時間 週一到週五 9:00~18:00

國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

展雋創意股份有限公司

Ovomedia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓

[www.ovotv.com](http://www.ovotv.com)

V1.0